
20022: CASTANO PRIMO (MI) ITALIA Strada Provinciale, 34 ☎ 0331/880.603 - 881.158 Fax 0331/883.322 - Telex 352594 MOMAC I

TORNI PARALLELI DI PRECISIONE

TOURS PARALLELE DE PRÉCISION PRECISION HORIZONTAL LATHES PRÄZISIONS PARALLEL DREHBANKEN

SF 200 SF 230

MANUALE ISTRUZIONI



INDICE ******

SEZIONE 1: DESCRIZIONE

- Introduzione
- Descrizione dei pericoli
- Descrizione tecnica
- Certificato di collaudo
- Dichiarazione "CE" di conformità

SEZIONE 2 : INSTALLAZIONE

- Istruzioni per l'installazione
- Sollevamento e disimballo
- Disegni dimensionali
- Pulizia finale
- Lubrificazione
- Diagramma di lubrificazione
- Disegni di fondazione e fissaggio Istruzioni per il livellamento
- Messa in moto iniziale

SEZIONE 3 : ORGANI DI MANOVRA

- Nomenclatura (generale) parti visibili
- Disegni parti visibili
- Istruzioni per movimenti manuali
- Istruzioni per movimenti automatici
- Marcia ed arresto
- Selezione avanzamenti e filettature
- Contafiletti
- Tabella avanzamenti e filettature
- Montaggio flangia porta mandrino

SEZIONE 4: MANUTENZIONE

- Regolazione tensione cinghie motore
- Regolazione frizione barra di tornitura
- Regolazione allineamento testa
- Regolazione freno elettromagnetico
- Regolazione allineamento contropunta
- Regolazione chiocciole carrellino superiore
- Regolazione carro trasversale
- Regolazione lardone conico carro trasversale
- Regolazione lardone conico carrellino superiore
- Regolazione supporto barra per filettare
- Attacco mandrino

SEZIONE 5 : RICAMBI

- Procedura di ordinazione dei ricambi
- Indice illustrato ricambi e relativa descrizione

SEZIONE 6 : SCHEMI ELETTRICI

- Disposizione componenti
- Circuito ausiliario
- Circuito di potenza

Sezione 1

DESCRIZIONE

SF 200 SF 230

I N T R O D U Z I O N E

Unitamente alla macchina riceverete questo manuale d'istruzione. Vi consigliamo di leggerne attentamente il contenuto e di osservare scrupolosamente quanto indicato.

Lo scopo di questo manuale, oltre alle istruzioni per la messa in funzione della macchina con le relative informazione per l'uso e manutenzione, é di eliminare ogni dubbio che può sorgere nei riguardi dei suoi meccanismi. Consultate dunque i relativi paragrafi.

C E R T I F I C A T O D I C O N T R O L L O

TIPO / MODELLO DELLA MACCHINA: SF 930 x 1500

MATRICOLA DI COSTRUZIONE

1999

ANNO DI FABBRICAZIONE

COSTRUTTORE

: MOMAC SNC

S.DA PROVINCIALE 34, SNC


20022 CASTANO PRIMO MILANO - ITALY

SI CERTIFICA CHE:

- La macchina con i dati sopraindicati é stata controllata secondo le Norme DIN 8606.
- La verifica ha confermato il corretto funzionamento della macchina in tutti i suoi aspetti.
- La macchina viene consegnata senza alcun difetto di costruzione ed è conforme alle norme di sicurezza previste dalla legge.
- N.B.: La prova di collaudo contenuta nel foglio seguente é stata eseguita in fabbrica. Tale prova deve essere controfirmata prima dell'uso del tornio.

I dati ottenuti devono essere in conformità con i limiti indicati.

Per tale operazione usare un comparatore centesimale. Si raccomanda un controllo periodico del livellamento della macchina fino al completo assestamento delle fondazioni della macchina.



20022 CASTANO PRIMO (MI) ITALIA Strada Provinciale 34, s.n. Tel. 0331/880.603-881.158 Fax 0331/883.322

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

MOMAC S.n.c. di MAIRANI G. & C. Strada Provinciale 34, s/n 20022 CASTANO PRIMO (MI) ITALIA

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità, che la macchina:

TIPO DELLA MACCHINA : TORNIO PARALLELO

MODELLO DELLA MACCHINA: ST 230 X 1500

NUMERO DI MATRICOLA : 36339

ANNO DI FABBRICAZIONE : 1999

è nuova di fabbrica e conforme con quanto previsto dalla direttiva comunitaria 89/392 CEE e sue successive modifiche ed aggiunte secondo le direttive 91/368 CEE - 93/44 CEE - 93/68 CEE - 73/23 CEE - 89/336 CEE.

Dichiariamo inoltre che sulla macchina è stata apposta la targhetta "CE" ed inoltre che sono state applicate nella sua costruzione anche le seguenti NORME ARMONIZZATE: EN 292-1-91, EN 292-2-93, EN 60204-1, EN 953.

Castano Primo, 24.06. 1999

MOMAC S.n.c. di Mairani G. & C. MORFILLI RENATO
Socio Amministratore

ATTENZIONE:

La presente dichiarazione di conformità vale unicamente nel rispetto delle condizioni d'uso previste dal costruttore.

LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA

IMPORTANTE

Al fine di evitare disturbi, danni o molestie all'operatore addetto all'uso della macchina, la misurazione del livello di pressione acustica del tornio parallelo MOMAC MOD. 57230 × 1500 dovrà essere verificata, a cura del cliente, dopo l'installazione e in condizioni di lavoro tenendo presente le dimensioni dei locali dove è stato installato ed il tipo di attività lavorativa da svolgere. (profondità di asportazione, numero dei giri, tipo materiale, utensili usati, tipo di lavorazione) Qualora tale rumorosità dovesse superare, in alcuni tipi di lavorazione, gli 85 DB, dovranno essere prese le debite precauzioni (cuffie, tappi o altro) o dovranno essere variati i tempi di esposizione (riduzione dei giri del mandrino, diminuzione degli avanzamenti) affinché tale rumorosità non crei disturbo o molestia all'operatore della macchina stessa.

L'uso di appoggi antivibranti riduce la rumorosità e le vibrazioni della macchina

VI INFORMIAMO INOLTRE CHE:

In accordo con il paragrafo 1.7.4 f - Allegato 2 della direttiva 89/392/CEE, i valori di rumorosità aerea emessi dal:

TORNIO PARALLELO MOMAC MOD. SF 230 × 1500

sono compresi tra i 79 e gli 80 DB.

SISTEMA E CONDIZIONI DI MISURAZIONE

- La misurazione del livello di pressione acustica è stata effettuata, presso la nostra officina, ad un metro di distanza dalla macchina e ad una altezza di m. 1,60 dal suolo e in condizioni di silenzio assoluto.
- Rotazione del mandrino principale a vuoto (non in lavorazione) ed al massimo numero di giri.
- Costante di tempo: Fast (125 ms)
- E' stato utilizzato un fonometro mod. BORLETTI Serie FED
 - ♦ campo di misura: 40 dB (A)...130 dB (A)
 - ♦ risposta in frequenza: ponderazione A
 - \Diamond costanti di tempo: S = fast (125 ms) e m = slow (1s)
 - ♦ risoluzione: 0,1 dB
 - ♦ temperatura di lavoro: 5 ... + 50° C

DESTINAZIONE D'USO

LA MACCHINA E STATA COSTRUITA PER ESEGUIRE OPERAZIONI DI ASPORTAZIONE TRUCIOLI SU ALBERI O PARTICOLARI MECCANICI IN GENERE.

DESCRIZIONE DEI PERICOLI!

MANDRINO

UN'APPOSITA PROTEZIONE CON SCHERMO IN POLICARBONATO CHE AGISCE SU UN MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA E' MONTATA SUL MANDRINO. SOLLEVANDO LA PROTEZIONE LA MACCHINA SI FERMA IMMEDIATAMENTE. A PROTEZIONE SOLLEVATA LA MACCHINA NON PUO ESSERE MESSA IN FUNZIONE.

L'UTILIZZATORE SI ASSUME TUTTE LE RESPONSABILITÀ QUALORA VENGA MANOMESSO IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA; LE PARTI IN PLEXIGLAS DEVONO ESSERE SOSTITUITE IMMEDIATAMENTE SE VENGONO DANNEGGIATE.

UTENSILI

A PROTEZIONE DEGLI UTENSILI E QUINDI DELLA TORRETTA SUI QUALI VENGONO MONTATI, VI E' UNO SCHERMO IN POLICARBONATO CON INTELAIATURA IN LAMIERA BEN DIMENSIONATO CHE AGISCE ANCH'ESSO SU UN MICROINTER-RUTTORE DI SICUREZZA. LO SPOSTAMENTO DI TALE RIPARO PROVOCA L'ARRESTO IMMEDIATO DELLA MACCHINA.

SE IL RIPARO NON E' POSIZIONATO A PROTEZIONE DELL'UTENSILE, NELLA SUA CORRETTA POSIZIONE, LA MACCHINA NON PUO ESSERE MESSA IN FUNZIONE.

NON MANOMETTERE ASSOLUTAMENTE TALE DISPOSITIVO POICHE' L'UTENSILE IN LAVORAZIONE PROVOCA IL PROPAGAMENTO DI UNA GRANDE QUANTITA' DI TRUCIOLI E SCORIE DI LAVORAZIONE CHE POTREBBERO DANNEGGIARE MOLTISSIMO L'OPERATORE CHE, NELLA FASE DI LAVORAZIONE, SI TROVA SOVENTE CON IL VISO RIVOLTO ALL'UTENSILE. E' COMUNQUE CONSIGLIATO PROTEGGERE ULTERIORMENTE GLI OCCHI CON UN BUON PAIO DI OCCHIALI.

L'UTILIZZATORE SI ASSUME TUTTE LE RESPONSABILITÀ QUALORA VENGA MANOMESSO IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA; LE PARTI IN PLEXIGLAS DEVONO ESSERE SOSTITUITE IMMEDIATAMENTE SE VENGONO DANNEGGIATE.

BARRE DI AVANZAMENTO E FILETTATURA

LE BARRE DI AVANZAMENTO E FILETTATURA DURANTE LA LAVORAZIONE IN AUTOMATICO SONO IN ROTAZIONE.

UNA PROTEZIONE SCORREVOLE IN MATERIALE SPECIALE PROTEGGE TALI BARRE ONDE EVITARE CHE STRACCI, UTENSILI O ADDIRITTURA IL GREMBIU-LE DELL'OPERATORE RIMANGA IMPIGLIATO O INCASTRATO TRA QUESTE DUE BARRE. NON NANOMETTERE TALI PROTEZIONI. NEL CASO IN CUI UNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DOVESSE RENDERSI NECESSARIA RIMUOVERE TALI PROTEZIONI SOLTANTO A MACCHINA SPENTA.

EVITARE INOLTRE DI LAVORARE CON INDUMENTI (ES.: GREMBIULI) CHE SUPERANO IN LUNGHEZZA LA CINTOLA.

APPARECCHIATURA ELETTRICA

OLTRE ALLA CHIUSURA CON L'APPOSITA CHIAVE, E' DOTATA DI UN INTERRUTTORE GENERALE BLOCCO-PORTA LUCCHETTABILE CHE NON PERMET-TE L'APERTURA DELL'ARMADIO SE PRIMA NON VIENE TOLTA LA TENSIONE. ALL'APERTURA DELLA PORTA DELL'ARMADIO INTERVIENE INOLTRE UNA BOBINA DI SGANCIO MAGNETOTERMICA BIPOLARE CHE TOGLIE TENSIONE AL TRASFORMATORE 380 V. IMPEDENDO COSI' DEFINITIVAMENTE IL FUNZIO-NAMENTO ED EVITANDO LA PRESENZA DELLA TENSIONE NELL'APPARECCHIATURA ELETTRICA.

OGNI MOTORE DI CUI E' EQUIPAGGIATA LA MACCHINA E' PROTETTO DA UN INTERRUTTORE SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO .
UNA COPPIA DI FUSIBILI PROTEGGE INFINE IL CIRCUITO DI BASSA TENSIONE.

COMANDI DELLA MACCHINA

I COMANDI DELLA MACCHINA SONO TUTTI A BASSA TENSIONE E DISPOSTI IN MANIERA MOLTO ACCESSIBILE E BEN VISIBILE PERMETTENDO DI EVITARE CHE L'OPERATORE SI ESPONGA A RISCHI DURANTE IL LORO UTILIZZO. IL PANNELLO GENERALE SI TROVA SULLA TESTA DEL TORNIO AL DI FUORI DELLE PARTI IN MOVIMENTO, MENTRE IL PANNELLO OPERATIVO E' POSIZIONATO SULLA PARTE DESTRA DEL CARRO ANCH'ESSO SEMPRE AL DI FUORI DI PARTI IN ROTAZIONE DELLA MACCHINA.

ENTRAMBI I PANNELLI SONO PROVVISTI DI PULSANTE A FUNGO DI ARRESTO DI EMERGENZA.

TALE PULSANTE UNA VOLTA PREMUTO BLOCCA IMMEDIATAMENTE LA MACCHINA; PER RIARMARLO E POTER METTERE NUOVAMENTE IN MOTO LA MACCHINA BISOGNA SBLOCCARLO FACENDOLO ROTEARE IN SENSO ORARIO.


PROTEZIONI ULTERIORI

UN CARTER POSTERIORE IN LAMIERA IMPEDISCE CHE RESIDUI DI LAVORA-ZIONE VENGANO DISPERSI NELL'AMBIENTE DI LAVORO.
DIVERSE PORTINE ALETTATE FISSATE CON VITI IMPEDISCONO L'ACCESSO AI MOTORI DELLA MACCHINA E ALLE ZONE DI TRASMISSIONE DEL MOVI-MENTO.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO ASPORTARE TALI PROTEZIONI A MACCHINA FUNZIONANTE.

L'UTILIZZATORE SI ASSUME TUTTE LE PROPRIE RESPONSABILITA' QUALORA QUESTO DIVIETO NON VENISSE RISPETTATO.

MOD.	Kg.	Α		В		С
SF 200x1000	1090	2215	Х	910	Х	1350
SF 200x1500	1240	2705	Х	910	Х	1350
SF 230x1000	1205	2215	Х	910	Х	1390
SF 230x1500	1355	2705	Х	910	X	1390
						1000




		Α		В
CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECNIQUES	MAIN FEATURES TECHNISCHE DATEN		SF 200	SF 230
Altezza punte sul banco Hauteur des pointes sur le banc	Height of centers Spitzenhoehe auf bettfuehrungen	mm.	200	230
Distanza tra le punte Distance entre pointes	Distance between centers Spitzenweite	mm.	1000-1500	1000-1500
Diametro max. a tornire sul banco Diamètre max. à tourner au-dessus du banc	Max. swing on bed Drehdurchmesser ueber bett	mm.	400	450
Diametro max. a tornire sull'incavo Dia. max. à tourner au dessus du rompu	Max. swing on gap Drehdurchmesser über raste	mm.	590	640
Diametro ammesso sul carro longitudinale Diamètre admis au-dessus du chariot	Swing on longitudinal slide Drehdurchmesser ueber laengs-schlitten	mm.	360	410
Diametro ammesso sul carro trasversale Diamètre max. à tourner au-dessus de plissière	Max, swing on cross slide		210	
Larghezza del banco Largeur du banc	Table width Bettbreite	mm.		260
Layobayza dell'incavo Lary du rompu	Gap width	mm.	300	300
Distanza tra la piattaforma e l'incavo	Rastenbreite Distance between platform and gap	mm.	250	250
Distance entre le plateau et le rompu MANDRINO - MANDRIN - SPINDLE - SPINDEL	Planscheibe-rasten distanz	mm.	160	160
Diametro foro Trou du mandrin / Alesage de la broche	Spindle bore Spindel-bohrung	mm.	52	52
Attacco tipo CAM-LOCK Attache type CAM-LOCK	CAM-LOCK attachment Spindelnase CAM-LOCK		6"	6''
Cono della punta Cône de la pointe	Taper center Kegel in spindelnasenhuelse	CM	4	4
16 velocità - gamma velocità 16 vitesse - gamme des vitesse	16 speed - speed range 16 drehzahlen - spindeldrehzahlen	OW		
	FILETAGE - THREADS/FEEDS - VORSCHUB/GEW	/INDE	42-2000	42-2000
44 Avances longitudinales	44 Longitudinal infeed range per turn 44 Anzahl der laengs-vorschuebe	mm./r.p.m.	0,05-0,75	0,05-0,75
44 Avanzamenti trasversali 44 Avances trasversales	44 Traverse infeed range per turn 44 Anzahl der quer-vorschuebe	mm./r.p.m.	0,025-0,375	0,025-0,375
44 Metriche 44 Métriques	44 Metric 44 Metrische	mm.	0,5-7,5	0,5-7,5
44 Whitworth 44 Whitworth	44 Whitworth 44 Whitworth		60-4	60-4
44 Modulari 44 Modulaires	44 Modular 44 Modular	mm.	0,25-3,75	0,25-3,75
44 Di #ral picth 44 Diametral Pitch	44 Diametral Pitch 44 Diametral Pitch		120-8	120-8
Passo vite madre Pas vis mere	Lead screw Pitch Steigung der leitspindel	N.	6	6
Diametro vite madre Diamètre vis mere	Lead screw diameter Durchmesser der leitspindel			
CARRO - CHARIOT - SADDLE - SCHLITTEN		mm.	32	32
Porsa carro trasversale Course chariot trasversal	Cross saddle stroke Querschlittenweg	mm.	300	300
Porsa carrellino Course chariot supérieur	Small saddle stroke Laengs-schlittenweg	mm.	125	125
CONTROPUNTA - CONTREPOINTE - TAILSTOC Diametro canotto	CK - DREHBANKSPITZE Sleeve diameter			
Dramètre de la broche orsa canotto	Pinole durchmesser Sleeve stroke	mm.	58	58
ourse de la broche	Pinolen-weg Sleeve morse taper	mm.	155	155
one de la broche	Pinolen-Kegel	СМ	4	4
OTORI- MOTEUR - MOTOR - MOTOREN Otenza motore principale Otensance moteur principal	Main engine power			
otenza elettropompa	Motorleistung Electro-pump power	НР	7,5	7,5
UNETTA - LUNETTE - REST - LUNETTE	Elektropumpe-leistung	HP	0,12	0,12
apacità lunetta fissa minima e massima namètre max, min, de la lunette fixe	Max. min. capacity of steady rest Min. max. durchmesser feste lunette	mm,	10-130	10-130
apacità lunetta mobile min. e max. ametre max. min. de la lunette a suivre	Min. max. capacity of follow rest Min. max. durchmesser mitlaufende lunette	mm.	10-80	10-80
di duesto prospetto non sono impegnativi. Possono e disaborsi de de prospestivi sont hismaes sans, en pagr disabilità di sistema e di controlla sono en pagr	ssere soggett la variationi serva preavviso alcuno Collaudo ement eller pessient être mildities par il aucun preavis. Vent	secondo le norme Sination discreti le l	chlesinger om es Schlesinger	


20022 CASTANO PRIMO (MI) ITALIA Strada Provinciale, 34 \$\overline{2}\$ 0331/880.603 - 881.158 Fax 0331/883.322 - Telex 352594 MOMAC I


Sezione 2


INSTALLAZIONE

SF 200 SF 230









	-	SM	200		SM 22	5		SF 20	0		<i>S</i> F 23	0
	Α	750	1150	750	1150	1650	750	1150	1650	750	1150	1650
	NETO NET NET NETTO	850	925	1000	1100	1250	925	1000	1150	1075	1175	1325
KGS A	BRUTO GROSS BRUT LORDO	1030	1130	1230	1350	1550	1100	1200	1450	1300	1425	1625

LUBRIFICANTI PER MACCHINE UTENSILI TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I SIMBOLI DELLE NORME UNI 7164 E ISO 3498 ED I LUBRIFICANTI DELLE SOCIETÀ ELENCATE

Castrol		MAGNA 68		MAGNA 32	MAGNA 68 MAGNA 150		ALPHA SP 150	ALPHA SP 320	ALPHA SP 460		MAGNA AB 5	HYSPIN AWS 10	HYSPIN AWS 22	1	MAGNA BD 68 MAGNA BDX 68	MAGNA CF, 220 MAGNA CFX 220	HYSPIN AWS 12		HYSPIN AWS 46	HYSPIN AWS 68	MAGNA GC 32	MAGNA AX 68		SPHEEROL APT 1 SPHEEROL EPL 1	SPHEEROL APT 2 SPHEEROL EPL 2 SPHEEROL APT 3	SPHEEROL EPL 3
BRYTOL		T R M 68		CM 32	CM 56		DENTOL EP 150	DENTOL EP 320	DENTOL EP 460		MOVOIL 5	MOVOIL 10	MOVOIL 22	VAITAK 32 HYDRO D 32		VAITAK 220	AROS 32	AROS 46	HYDRO D 46 AROS 68	HYDRO D 68	VAITAK 32 HYDRO D 32			BRYGREASE LT 1		BHYGHEASE LT 3
		M 68	FNERGOL HP 22		ENERGOL CS 150		ENERGOL GR-XP 150	ENERGOL GR:XP 320	ENERGOL GR:XP 460		ENERGOL HP 5	ENERGOL HP 10	ENERĞOL HLP 22	ENERGOL GHL 32	MACCURAT 68 ENERGOL GHL 68	MACCUHAI 220 ENERGOL GHL 220	ENERGOL HLP 32 ENERGOL HLP 32	ENERGOL HLP 46	ENERGOL HLP-0 46 ENERGOL HLP 68	ENERGOL HLP-D 68	ENERGOL GHL 32	ENERGOL GHL 68	GREASE	GREASE LTX1-EP	GREASE LTX2.EP	
BERGOLINE		ACCA 68	BERGOFLUID 32	BFRG0FI IIID 68	BERGOFLUID 150		BERGOLED EP 150	BERGOLED EP 320	BERGOLED EP 460			BERGOSPIN 10	BERGOSPIN 22	ENGINE K 32	ENGINE K 68	ENGINE K 220	PARATER S 32 PARAVIS HLP 32	PARATER S 46	PARAVIS HLP 46 PARATER S 68 PARAVIS HID 50	TANAVIS II.P 08	ENGINE K 32	ENGINE K 46			RULTEN 900 N. 2-EP 2 RULTEN 900 N. 3	
TECNOLOGIA TECNOLOGIA LUBRIFICAZIONE		TRASMISSION 68	SPRINTER AS 32	SPRINTER AS 68	SPRINTER AS 150		RED R/4 150	RED R/4 320	RED R/4 460	S VOOR GENITED	SPRINTER ADM 45	SPRINTER ADPV 10	SPRINIER ADPV 22	WAY 32	WAY 68	WAY 220	SPRINTER ADPV 32	SPRINTER ADPV 46	SPRINTER ADPV 68		WAY SI 32	WAY SI 68	GREASE 11 FD 1		GREASE LI EP 2 GREASE LI EP 3	
Dare		MIN 68	NT/A0S 32	NT/A0S 68	NT/AOS 150	•	G.E.P. 150	G.E.P. 320	G.E.P. 460	VELOS A 10	VELOS A 10	TIA/80 22		M D 69	M.T. 0	0.52	TIA/R0 32	TIA/R0 46	TIA/RO 68		TIA/RO BK 32	TIA/RO BK 68	LITIO EP 1	0	PILMUT 3	
ARCO Sincher Sincher Sincher Service Sincher Service Sincher Service Sincher Service Sincher Service Sincher Service S	09 14000	90 0000	RUBILENE 32	RUBILENE 68	RUBILENE 150	DEMINANT IN CO.	DOG INCHINATION INCLINE	PENNANT NL 320	PENNANT NL 460	DURO OIL 10	DURO OIL 10	DURO OIL 22	TRUSUME 32	TRUSLIDE 68	TRUSLIDE 220		DURO OIL AW 32	DURO OIL AW 46	DURO OIL AW 68		IRUSLIDE 32	TRUSLIDE 68	LITHOLINE H EP GR. 1	ITHOLINE H FP GB 3	GR.	
ARAL	ARAL DURAL MR 68		ARAL DURAL MR 46 ARAL VITAM GF 32	ARAL DURAL MR 68 ARAL VITAM GF 68	ARAL DURAL MR 150 ARAL DEGOL TU 150	ABAL DEGOL BG 150		ARAL DEGOL BG 320	ARAL DEGOL BG 460	ARAL DURAL SR 5	ARAL DURAL SR 10	ARAL DURAL SR 22		ARAL DEGANIT B 68	ARAL DEGANIT B 220		ARAL VITAM GF 32	ARAL VITAM GF 46	ARAL VITAM GF 68			ARAL DEGANIT B 68	ARAL ARALUB HL 1	ARAL ARALUB HL 2		
	API MF-68		API MF.32 API CIS.32	API MF-68 API CIS-68	API MF-150 API CIS-150	API 07-150	API 01,320	222	API UI -480	API CIS-5	API CIS-10	API CIS-22	API MX-32	API MX-68	API MX-220	API CIS-32	API CIS-32 AW	API CIS-46 API CIS-46 AW	API CIS-68 API CIS-68 AW	API CIS. 32 ED		API CIS-68 EP	APIGREASE PGX-1	APIGREASE LT.S APIGREASE PGX.2	APIGREASE CR-S APIGREASE PGX-3	
Agio G	RADULA 68		ACER 32	ACER 68	ACER 150	BLASIA 150	BLASIA 320	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		080 10	050 10	080 15	EXIDIA 32	EXIDIA 68	EXIDIA 220	080 32		0.50 46	050 68	EXIDIA 32	0 v 0 v 0 v 0 v 0 v 0 v 0 v 0 v 0 v 0 v	פאוטוא פפ	GR MU EP 1	GR MU EP 2	GR MU EP 3	
CAMPO DI APPLICAZ	LUBRIFIC A PERDITA		0000 M 4 K G M	MODERATAM			INGRANAGGI MOLTO			MANDRINI	E FRIZIONI	AUCOPPIA IE		Guide			SISTEM	IDROSTATICI	All decrees parts of the case	A STORY	DRAULICI E GUIDE			GRASSI MULTIFUN		
SiMBOLI ISO E UNI	AN 68		CB 32	CB 68	CB 150	CC 150	CC 320	CC 460		2	FD 10	FD 22 -	G 32	89 5	G 220	HM 32		M M M	HM 68	HG 32	HG 68		K W X	XM 2	XM 3	
CLASSE	A				O)				L	L			U					I					\times		

		T						T						T			T		T		
	CRUCOI AN 68	Se Ny Iodiad	CRUCOLAN 68	CRUCOLAN 150	LAMORA 150	LAMORA 320	LAMORA 460	CRITCOLAN S	CRUCOL AN 10	CRUCOLAN 22	LAMORA SUPER	LAMORA SUPER POLADO 68	LAMORA SUPER POLADD 220	LAMORA 32	LAMORA 46	LAMORA 68	LAMORA 32	LAMORA 68	CENTOPLEX 1	CENTOPLEX 1 EP	CENTOPLEX 3 CENTOPLEX 3 EP
OFFICE OF A RICENSEE OF	CIRCULATING OIL 68	CIRCUI ATING OIL 46	CIRCULATING OIL 68	CIRCULATING OIL 150	NL GEAR	NL GEAR COMPOUND 320	NL GEAR COMPOUND 460		SPINDLE OIL 10 X	SPINDLE OIL 22 X	HWS 280	WAY OIL 68	WAY 01L 220	EP HYDRAULIC OIL 32	EP HYDRAULIC OIL 46	EP HYDRAULIC OIL 68	HWS 280		DURALITH CREASE ED 1	DURALITH GREASE EP 2	DURALITH GREASE EP 3
	IP HADRIA OIL 68	IP HERMEA OIL 32	IP HERMEA OIL 68 IP HYDRUS OIL 68	IP HERMEA OIL 150 IP HYDRUS OIL 150	IP MELLANA OIL 150	IP MELLANA OIL 320	IP MELLANA OIL 460	IP HYDRUS OIL 05	IP HYDRUS OIL 10	IP HYDRUS OIL 22	IP BANTIA OIL HG 32	IP BANTIA OIL HG 68	IP BANTIA OIL G 220	IP HYDRUS OIL 32 IP HYDRUS OIL X 32	IP HYDRUS OIL 46 IP HYDRUS OIL X 46	IP HYDRUS OIL 68 IP HYDRUS OIL X 68	IP BANTIA OIL HG 32	IP BANTIA OIL HG 68	IP ATHESIA GR 1	IP ATHESIA GR EP 1	IP ATHESIA GR EP 2
	BEARING 68	FILETE V 32	FILETE V 68 PRESTAN 68	FILETE V 150 PRESTAN 150	RILEN EP 150	RILEN EP 320	RILEN EP 460	FILETE V 5	FILETE V 10	FILETE V 22	NODROP V 32	NODROP V 68	NODROP V 220	FILETE V 32	FILETE V 46	FILETE V 68	FILETE VE 32	FILETE VE 68	VEGA 1	VEGA 2	VEGA 3
	RENOLIN 68	RENOLIN 32	RENOLIN 68	RENOLIN 150	RENEP COMPOUND 104	RENEP COMPOUND 108 RENEP SUPER 6	RENEP COMPOUND 110 RENEP SUPER HO	RENOLIN MR 1	RENOLIN MR 10	RENOLIN MR 5	RENOLIN MR 10	RENEP 2	RENEP 5	RENOLIN B 32	RENOLIN B 46	RENOLIN B 68	RENOLIN MR 10	RENOLIN MR 20 RENEP 2	RENOLIT 1	RENOLIT 2 RENOLIT FEP 2	RENOLIT 3 RENOLIT FEP 3
FINA	ARIAN 68	SOLNA 32	SOLNA 68	SOLNA 150	GIRAN 150	GIRAN 320	GIRAN 460	HYDRAN 10	HYDRAN 10	HYDRAN 22	ARTAC EP 32	ARTAC EP 68	ARTAC EP 220	HYDRAN 32	HYDRAN 46	HYDRAN 68	HYDRAN CIN 32	HYDRAN CIN 68	MARSON EPL 1	MARSON EPL 2	MARSON EPL 3
EURAL	ERAL 68	вяюнт 32	BRIGHT 68	BRIGHT 150	ELTON EP 150	ELTON EP 320	ELTON EP 460	NEDEL 5	NEDEL 10	NEDEL 22	ARIF T 32	ARIF T 68	ARIF T 220	HYDER 32	HYDER 46	нурек 68	TERCAL 32	TERCAL 68	LITNER EP 1	LITNER EP 2	LITNER EP 3
OSS3	NURAY 68	TERESSO 32 NUTO 32	TERESSO 68 NUTO 68	NUTO 150	SPARTAN EP 150	SPARTAN EP 320	SPARTAN EP 460	NUTO H 5	SPINESSO 10	SPINESSO 22	FEBIS K 32	FEBIS K 68	FEBIS K 220	NUTO H 32 NUTO HP 32	NUTO H 46	NUTO H 68 NUTO HP 68	FEBIS K 32	FEBIS K 68	BEACON EP 1	BEACON 2 ESSO GP GREASE	BEACON 3
<u> </u>	MOVIXA 68	POLYTELIS 32	POLYTELIS 68	POLYTELIS 150	REDUCTELF SP 150	REDUCTELF SP 320	REDUCTELF SP 460	SPINELF 5	SPINELF 10	SPINELF 22	MOGLIA 32	MOGLIA 68	MOGLIA 220	ELFOLNA 32	ELFOLNA 46	ELFOLNA 68	HYGLISS 32	HYGLISS 68	ROLEXA 1 EPEXA 1	ROLEXA 2 EPEXA 2	ROLEXA 3
COMLUBE	LG AN 68	OLEOL HH CB 32	0-Е01 нн С8 68	OLEOL HH CB 150	OLGEAR EP CC 150	OLGEAR EP CC 320	OLGEAR EP CC 460	OLEOL HM FD 5	E E	OLEOL HM FD 22	WAY LUBE EP G 32	ů.	WAY LUBE EP G 220	OLEOL HM 32	OLEOL HM 46	OLEOL HM 68	OLEOL HG 32	OLEOL HG 68	LHITGREASE XM 1	LHITGREASE XM 2	LHITGREASE XM 3
CAMPO DI APPLICAZ	LUBRIFIC. A PERDITA		INGHANAGGI MODERATAM CARICATI		() () () ()	MOLTO CARICATI		MANDRINI	E FRIZIONI ACCOPPIATE			GUIDE		CIETEMI	IDROSTATICI		SISTEMI	E GUIDE	6	GRASSI MULTIFUN - ZIONALI	
SIM BOLL ISO E UNI	AN 68	CB 32	CB 68	CB 150	CC 150	CC 320	CC 460			FD 22	G 32	89 5	6 220		9	HM 68	35	HG 68	XM 1	XM 2	X 33
SSA.	Ø			C			and the state of t	L	L		- [5			I	press meso				×	


		 ,				·								4 .								
The state of the s		TRM 6	SINOLUBE GR 3	SINOLUBE GR 5	SINOLUBE GR 12	o, on Vactoria	SINTREX FD 24	SINTREX EP 32		SINOLUBE HV 50	SINOLIBE HV 200	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	SINOLINE DO S	SINOLINE GS 14	SINOLUBE	SINOLUBE 4	SINOLUBE 5	SINOLURE MR 3	SINOLUBE MB 5	Control of the contro	BEARING FP 2	BEARING EP 3
		CARNEA OIL P 68	VITREA OIL 32 TELLUS OIL C32	VITREA OIL 68 TELLUS OIL C68	VITREA OIL 150 TELLUS OIL C150	0M4 4 00 150	OMALA OIL 320	OMALA OIL 460		TELLUS OIL CO	TELLUS OIL C22	TONNA OII 132	TONNA OIL T68	TONNA OIL T220	TELLUS OIL 32	TELLUS OIL 46	TELLUS OIL 68 HYDRAULIC OIL 68	TONNA OIL T32	TONNA OIL TE8	ALVANIA EP GREASE 1	SUPER GREASE EP 1 ALVANIA GREASE R2	SUPER GREASE RZ ALVANIA GREASE R3 SUPER GREASE R3
	E MANIA GO	LEMANIA DO	ARM 32-V	ARM 68-V	ARM 150.V	EP 150	EP 320	EP 460		LR 10	LR 22		ARM 68-EP	ARM 220.EP	LI 32	LI 46	89 IT	LI 32-EP	LI 68-EP	LITEX/EP 1	LITEX/EP 2	MERCURY 3
8	VFRDI 68		VERDI 32	VERDI 68	VERDI 150	GOYA 150	G0YA 320	GOYA 460	PILCOIN 4P	HAYDN 10	HAYDN 22	WAGNER 32	WAGNER 68	WAGNER 220	HAYDN 32	HAYDN 46	HAYDN 68	WAGNER 32	WAGNER 68	REMBRANDT EP 1	REMBRANDT EP 2	REMBRANDT EP 3
Persian Oil	TECNOL 68		VITROL 32	VITROL 68	VITROL 150	REDOIL EP 150	REDOIL EP 320	REDOIL EP 460	IDROL 10	IDROL 10	IDROL 22	AROIL S 32	AROIL S 68	AROIL S 220	IDROL 32	IDROL 46	IDROL 68	AROIL S 22	AROIL S 32	LT GREASE 1	LT GREASE 2	LT GREASE 3
0/L/1/0 F/1/A)T	T 68	c c	H 32	R 68	R 150	EPZ 150	EPZ 320	EPZ 460	HTF 5	HTF 9	HTF 22	GS 32	89 S9	6S 220	HTF 32	HTF 46	HTF 68	RCS 32	RCS 68	LAMBDA 1 EP	J0TA 2/S	JOTA 3 FS
ZINGUELO ÂÂ	OLIO EHT 15	O 10 EHT 13		OLIO EHT 15	OLIO BIVISCOLINA 120	OLIO ERPOL 150	OLIO ERPOL 320	OLIO ERPOL 460	OLIO EHT 10	OLIO EHT 10	OLIO EHT 12	OLIO TRAX 13	OLIO TRAX 15	OLIO ANTIGOCCIA 1450	OLIO EHT 13 H	OLIO EHT 14 H	OLIO EHT 15 H	OLIO DYN 32	0LIO DYN 68	GRASSO SFERUL LF	GRASSO SFERUL LC	GRASSO SFERUL LD
Mobil	RUBREX 400	MOBIL VACTRA	OIL LIGHT MOBIL VACTRA	OIL HEAVY MEDIUM	OIL EXTRA HEAVY	MOBILGEAR 629	MOBILGEAR 632	MOBILGEAR 634	MOBIL VELOCITE OIL No. 4	MOBIL VELOCITE OIL E MOBIL DTE 21	MOBIL VELOCITE OIL D MOBIL DTE 22	MOBIL VACTRA OIL No. 1	MOBIL VACTRA OIL No. 2	MOBIL VACTRA OIL No. 4	MOBIL DTE 24	MOBIL DTE 25	MOBIL DTE 26	MOBIL VACUOLINE OIL 1405	MOBIL VACUOLINE OIL 1409	MOBILPLEX 46	MOBILPLEX 47	MOBILPLEX 48
TOTAL	MACHNERY 68	MILLIVIS 32	8 8 8 8 8	000	MILLIVIS 150	GEAR OIL EP 150		GEAR OIL EP 460	MILLIVIS 5	MILLIVIS 10	MILLIVIS 22	0LG 32	0LG 68	0LG 220	TELEDINAX 32 TELEDINAX HVI 32	TELEDINAX 46 TELEDINAX HVI 46	TELEDINAX 68 TELEDINAX HVI 68	TELEDINAX EP 32	TELEDINAX EP 68	UNIVERSAL GREASE 1 UNIVERSAL GREASE EP 1	UNIVERSAL GREASE 2 UNIVERSAL GREASE EP 2	UNIVERSAL GREASE 3 UNIVERSAL GREASE EP 3
LUBRA	INDUSTRIAL 68	OLNEO 32	OLNEO 68	00 CON CON CO	061950	DACTA EP 150	DACTA EP 320	UACTA EP 460	OLEODIN 5	OLEGDIN 10	OLEODIN 22	SLEDOL 32	SLEDOL 68	SLEDOL 220	OLEODIN: 32	OLEODIN 46	OLEODIN 68	SLEDOL GC 32	SLEDOL GC 68	ROLLER EP 1	ROLLER EP 2	ROLLER EP 3
CAMPO DI APPLICAZ	LUBRIFIC A PERDITA		INGRANAGGI MODERATAM	CALCATI		INGRANAGGI	CARICATI			MANUMINI CUSCINETTI E FRIZIONI ACCOPPIATE			GUIDE			SISTEMI IDROSTATICI		SISTEMI			GRASSI MULTIFUN. ZIONALI	
SIMBOLI 150 E UNI	AN 68	CB 32	CB 68	R 1		CC 150	026 00	200	FD 5	FD 10	FD 22	6 32	89 5	6 220	нм 32	HM 46	HM 68	но 32	HC 68	r MX	x w 2	хм 3
CLASSE	A				\circ					ш		T	G				工				\times	

	1 1 1 1 1	- -			1		1			1	-			setti i	-31. i ş	1		1		
WEBER	WEBER WEBCQN 68	WEBER WA 32	WEBER WA 68	WEBER WA 150	WEBER FARGO E.P. 150	WEBER FARGO E.P. 320 WEBER FARGO E.P. 460	WEBER W.L. 10	WEBER W.L. 15	WEBER W.L. 22		WEBER WEBSTICK 32	WEBER WEBSTICK 220	WEBER WL 32		WEBER WL 68 WEBER WL HP 68	WEBER WEBS, 75K 32	WEBER WEBSTICK 68	WERFRGREASE MP F D 1	WEBERGBEASE MP F P 2	WEBERGREASE MP 3
	SIGNAL TR 68 (5)	SIGNAL VL 32 (3)	SIGNAL NO 32 (3) SIGNAL VL 68 (5) SIGNAI NII 68 (5)	SIGNAL VL 150 (10) SIGNAL NU 150 (10)	SIGNAL VL/EP 150 (10)	SIGNAL VL/EP 320 (22) SIGNAL VL/EP 460 (31)	SIGNAL ELROS 5 (12)	SIGNAL CO 10 (1)	SIGNAL CO 22 (2)	CO CO IN THE PROPERTY OF	SIGNAL VL/SG 68 (5)	SIGNAL VL/SG 220 (12)	SIGNAL CO 32 (3)	SIGNAL CO 46 (4)	SIGNAL CO 68 (5)	SIGNAL VL/U 32 (3)	SIGNAL VL/U 68 (5)	SIGNAL ROLSFER EP 1	SIGNAL ROLSFER EP 2	SIGNAL ROLSFER EP 3
Vanguard Compagna Thanka Tha Thanka Thanka Thanka Thanka Thanka Tha Thanka Tha Thanka Thanka Thanka Thanka Thanka Tha Thanka Tha Thanka Tha Thanka Tha Tha Tha Tha Tha Tha Tha Tha Tha Th	KOMOL ST 68	KOMOL ST 32	KOMOL ST 68	KOMOL ST 150	GEARING EP 150	, GEARING EP 320 GEARING EP 460	KOMOL SRV 5	KOMOL SRV 10	KOMOL SRV 22	CO SPECIAL 32	STOL 68	STOL 220	HYDRAULIC 32	HYDRAULIC 46	HYDRAULIC 68	C.O. SPECIAL 32	C.O. SPECIAL 68	LIKO 1	LIKO 2	LIKO 3 LIKO EP 3
VALVOLINE	CIR 68	CIR 32	CIR 68	CIR 150	GEAR EP 150	GEAR EP 320 GEAR EP 460	ETC 5	ETC 10	ETC 22	GES 32	GES 68	GES 220	HYDRAULIC HLP 32	HYDRAULIC HLP 46	HYDRAULIC HLP 68	GES 32	GES 68	L 1 GREASE	L 2 GREASE L 2 EP GREASE	L 3 GREASE L 3 EP GREASE
Vebrio	METIX 68	METRA 32	METRA 68	METRA 150	GEARLUBE EP 150	GEARLUBE EP 320 GEARLUBE EP 460	RINOL 5	RINOL 10	RINOL 22	METRA K 32	METRA K 68	METRA K 220	GAMMA X 32	GAMMA X 46	GAMMA X 68	METRA K 32 METRA T 32	METRA K 68 METRA T 68	CS/MPL 1 GREASE CS/EP 1 GREASE	CS/MPL 2 GREASE CS/EP 2 GREASE	CS/MPL 3 GREASE CS/EP 3 GREASE
TOTAL	CORTIS 68	CORTIS 32 AZOLLA ZS 32	CORTIS 68 AZOLLA 2S 68	CORTIS 150 AZOLLA 2S 150	CARTER EP 150	CARTER EP 460	AZOLLA ZS 5	AZOLLA ZS 10	AZOLLA ZS 22	DROSERA MS 32	DROSERA MS 68	DROSERA MS 220	AZOLLA 2S 32	AZOLLA ZS 46	AZOLLA ZS 68	DROSERA MS 32	DROSERA MS 68	MULTIS EP 1 MULTIS 1	MULTIS EP 2 MULTIS 2	MULTIS EP 3 MULTIS 3
	OMNIS 68 ALCAID OIL 60	OMNIS 32 RANDO OIL HD 32	OMNIS 68 RANDO OIL HD 68	OMNIS 150 RANDO OIL HD 150	MEROPA 150 MFROPA 320	MEROPA 460	300 017 5	SPINTEX OIL 10	SPINTEX OIL 22		WAY LUBRICANT 68	WAY LUBRICANT 220	RANDO OIL HD 32	RANDO OIL HD 46	RANDO OIL HD 68	CLEARTEX D RANDO OIL HD 32		MULTIFAK EP 1 MARFAK 1	MULTIFAK EP 2 MULTIFAK MP 2	МАВГАК НО 3
WILLELD ORLI LIBORIZIONE	HYDROLIN 68 VERTEX 68	CONTEX 32 VERTEX 32	CONTEX 68 VERTEX 68	CONTEX 150 VERTEX 150	FACTOR 150 FACTOR 320	FACTOR 460	ECTON 5 VELOX 5	ECTON 10 VELOX 10	ECTON 22 VELOX 22	BARTON 11	BARTON 20	BARTON 44	ECTON 32 VELOX 32	ECTON 46 VELOX 46	ECTON 68 VELOX 68	BARTON 11	BARTON 20	GRASSO C-1 SPECIAL GRASSO MR 180/1	GRASSO C-2 SPECIAL GRASSO MR 180/2	GRASSO C-3 SPECIAL GRASSO MR 180/3
TAMOIL	TAMLUBE OIL 66	INDUSTRIAL OIL 32	INDUSTRIAL OIL 68	H1DRAULIC OIL 150	CARTER EP LUBRIC 150 CARTER EP LUBRIC 320			TAMSPINOLE OIL 10	TAMSPINDLE OIL 22	TAMWAY OIL 32	TAMWAY OIL 68	TAMWAY OIL 220	HYDRAULIC OIL 32	איטאאטעוכ סון 46	HYDRAULIC OIL 68	JAMWAY OIL 32	JAMWAY OIL 68	TAMLITH GREASE 1 EP	TAMLITH GREASE 2 TAMLITH GREASE 2 EP	TAMUTH GREASE 3
CAMPO DI APPLICAZ	LUBRIFIC A PERDITA	000	MODERATAM CARICATI		INGRANAGGI MOLTO	CARICATI	MANDRINI	CUSCINETTI E FRIZIONI ACCOPPIATE			GUIDE			SISTEMI IDROSTATICI		SISTEMI	E GUIDE		GHASSI MULTIFUN. ZIONALI	
SIMBOLI ISO E UNI	AN 68	CB 32	CB 68	CB 150	CC 150	CC 460	FD S	FD 10	FD 22	6 32		G 220	HM 32	HW 46	HM 68	НG 32	нс 68	1 M X	x M 2	X M 3
(I) (I) (I)	A			O				L		1	5				I				\times	

PUBBLICAZIONE CURATA DA:

S.T.A.N.I.M.U.C. - ENTE FEDERATO UNI - VIA AMERIGO VESPUCCI, 8 - 10128 TORINO (ITALIA) © (011) 58.07.53

RIPRODUZIONE VIETATA



20022 CASTANO PRIMO (MI) ITALIA Strada Provinciale, 34 ♀ 0€31/880.603 - 881.158 Fax 0331/883.322 - Telex 352594 MOMAC I

Sezione 3

ORGANI DI MANOVRA


SF 200 SF 230

\$

PARTI VISIBILI

6 ()

RIF.	DESCRIZIONE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	TESTA LEVA CAMBIO VELOCITA' AVANZAMENTI LEVA CAMBIO DIREZIONE AVANZAMENTI LEVA CAMBIO VELOCITA' LEVA CAMBIO VELOCITA' FLANGIA SPIA LIVELLO OLIO TESTA CARTER PROTEZIONE FRIZIONE AVANZAMENTI GREMBIALE CARRO TRASVERSALE ROMPIGETTO LIQUIDO REFRIGERANTE CARRELLINO SUPERIORE CONTAFILETTI (OPTIONAL) CONTROPUNTA
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	MANIPOLATORE AZIONAMENTO MANDRINO SUPPORTO VITE MADRE E ALBERO SCANALATO ALBERO SCANALATO AVANZAMENTI VITE MADRE LEVA INSERIMENTO FILETTATURE LEVA INSERIMENTO AVANZAMENTI LONG. E TRASV. VOLANTINO TARGHETTA DEL GREMBIALE TORRETTA QUADRA (OPTIONAL) SPIA LIVELLO OLIO SCATOLA NORTON LEVA DI SELEZIONE AVANZ.E FILETTATURE LEVA SELEZIONE FILETTATURE LEVA SELEZIONE FILETTATURE LEVA SELEZIONE FILETTATURE BASAMENTO SCATOLA NORTON PORTA PROTEZIONE SCATOLA APP.ELETTRICA BASAMENTO COPERCHIO TESTA
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	LEVA BLOCCAGGIO CANOTTO CONTROPUNTA LEVA BLOCCAGGIO CONTROPUNTA VOLANTINO CONTROPUNTA CANOTTO BANCO PORTINA PROTEZIONE MOTORE CARRO RIPARO DI PROTEZIONE POSTERIORE SPIA LIVELLO OLIO GREMBIALE COPERTURA ANTERIORE PULSANTE ARRESTO EMERGENZA PULSANTI PER POMPA SPIA ACCENSIONE MACCHINA PULSANTE INVERSIONE MARCIA



L I V E L L A M E N T O

ISTRUZIONI PER IL LIVELLAMENTO ED IL CONTROLLO PERIODICO

Perché la macchina lavori in modo corretto e si possa ottenere la qualità del lavoro desiderata, é assolutamente necessario che il tornio sia perfettamente livellato come indicato nelle note seguenti:

a) POSIZIONAMENTO LIBERO

Preparare un pavimento sufficentemente piano e robusto in modo da permettere un corretto appoggio dei 6 piedini di livellamento in acciaio.

b) POSIZIONAMENTO SU ANTIVIBRANTI

Il pavimento deve avere caratteristiche simili a quelle indicate al punto precedente per il corretto appoggio dei piedini antivibranti.

c) POSIZIONAMENTO CON FISSAGGIO


- Preparare nel pavimento sei fori quadrati con 200 mm. di lato e profondi 120 mm. Vedere pag.8 per la posizione dei fori.
- Sollevare il tornio dal pavimento e montare i mozzi filettati "E" con i relativi tiranti negli appositi fori sul basamento. Controllare la sporgenza dei tiranti filettati come indicato in figura.
- Posizionare il tornio sopra i fori sul pavimento ed abbassarlo, dopo aver disposto delle tavole di legno "F" di 30 mm. di spessore fra il pavimento ed il basamento, controllando che i tiranti siano ben centrati nei rispettivi fori.
- Riempire ciascun foro con cemento fino a livello del pavimento.Lasciare asciugare ed assestare per un paio di giorni.
- Controllare che il cemento sia ben ascutto, infilare le piastre di base "G" attorno ai tiranti sotto i mozzi filettati "E", sollevare leggermente la macchina e togliere le tavole di legno. Abbassare quindi la macchina controllando che tutti i mozzi siano ben centrati nelle apposite sedi sulle piastre "G".
- Procedere al livellamento della macchina

LIVELLAMENTO

Sistemata la macchina procedere al suo livellamento seguendo le istruzioni sottoindicate:

 Appoggiare una livella di precisione (0,05 mm/mt) sulla slitta trasversale come indicato in figura

- Posizionare il carro al centro del bancale ed agire sui 4 piedini esterni (C) fino ad ottenere il livellamento entro 0,05 mm/mt.
- Abbassare i due piedini interni (D) fino a che esercitino una certa pressione sul pavimento, senza però modificare il livellamento ottenuto
- Bloccare i dadi di sicurezza (E) e controllare nuovamente il livellamento
- Controllare che tutti i piedini siano a contatto col pavimento Prima di mettere in moto la macchina controllare che le tolleranze generali corrispondano a quanto indicato nell'apposita tabella inclusa in questo manuale.




MESSA IN MOTO

Collegare la macchina ai cavi di linea, di sezione adeguata secondo le norme locali. Prima di collegare il motore verificare che voltaggio e frequenza indicati in targhetta siano gli collegare il collegare il collegare.

Quando il collegamento é stato effettuato verificare che il senso di rotazione del motore sia corretto controllando che la rotazione del mandrino sia in avanti quando si abbassa la leva del manipolatore.

ROTAZIONE MANDRINO

- La leva del manipolatore (1) situata sulla destra del grembiale comanda la partenza del mandrino. Muovere la leva in su o in giù in riferimento al senso di rotazione del mandrino che si vuole ottenere.
- Il pulsante di EMERGENZA (3) toglie la corrente al motore



MACCHINA CON FRENO ELETTROMAGNETICO

- Il ritorno della leva del manipolatore (1) in posizione neutra comanda automaticamente l'arresto del mandrino per mezzo del freno elettromagnetico
- Per regolare il tempo di frenata agire sull'apposito temporizzatore situato all'interno dell'apparecchiatura elettrica.
- 1 PULSANTE MARCIA POMPA REFRIGERANTE
- 2 PULSANTE ARRESTO POMPA REFRIGERANTE
- 3 LAMPADA CORRENTE INSERITA (SPIA TENSIONE)
- 4 PULSANTI MARCIA
- 5 PULSANTE DI STOP EMERGENZA. PREMENDO IL PULSANTE SI TOGLIE CORRENTE ALLA MACCHINA. IL PULSANTE HA UNA RITENUTA MECCANICA, QUINDI PER POTER RIMETTERE IN MOTO LA MACCHINA OCCORRE RILASCIARE L'AGGANCIO, RUOTANDO IL PULSANTE IN SENSO ORARIO.

SFACCIATURA

- Sistemare le leve di comando come descritto nel paragrafo precedente, tranne che per la leva di comando dell'avanzamento situata sul grembiale (PAG.15-RIF.20) che deve essere posizionata verso il basso

FILETTATURA

- Scegliere il tipo di filettatura desiderata (vedere paragrafo " scelta della filettatura")
- Sistemare la leva di comando della chiocciola sul grembiale in posizione abbassata (chiocciola chiusa)(PAG.15-RIF.19) per ottenere questo occorre che la leva di comando dello avanzamento sia in posizione neutra (orizzontale) (PAG.15-RIF.20)
- Per comandare il movimento del carro verso il mandrino o la contropunta, usare il comando di direzione dell'avanzamento situato sulla testa (PAG.15 - RIF.3)

IMPORTANTE

Per poter usare la leva di comando dell'avanzamento situata sul grembiale, la leva di comando della chiocciola del grembiale deve essere in orizzontale (chiocciola aperta). Un meccanismo di sicurezza impedisce alla leva di avanzamento di lavorare quando si sta filettando o viceversa. Lo stesso succede per l'uso della leva di comando della chiocciola, anche in questo caso la leva di comando dell'avanzamento deve essere in posizione neutra.

TORNIO CON LA VITE DI COMANDO IN MILLIMETRI ***************************

SELEZIONE AVANZAMENTO LONGITUDINALE

- Verificare quale avanzamento di quelli indicati sull'apposita

targhetta é adatto per il lavoro da eseguire.
- Posizionare le leve di comando come indicato sulla tabella.

Esempio: Avanzamento 0,1 mm/1 giro mandrino=1-E-M-1=Numero del selettore sulla Scatola Norton

E= Comando cambio avanzamento situato sulla testa

M= Posizione delle due leve di comando (A e B)

sulla Scatola Norton >> = Posizione comando (C) sulla Scatola Norton

SELEZIONE AVANZAMENTO TRASVERSALE

- Verificare quale avanzamento di quelli indicati sull'apposita targhetta é adatto per il lavoro da eseguire.

- Posizionare le leve di comando come indicato sulla tabella Esempio: Avanzamento 0,15 (sulla tabella 0,3/2=0,15) mm./1 giro mandrino = 7- F- M-

7= Numero del selettore sulla "Scatola Norton"

F= Comando cambio avanzamento situato sulla testa

M= Posizione delle due leve di comando(A e B) sulla Scatola Norton

SELEZIONE FILETTATURA

- Posizionare la leva di comando come indicato dalla tabella per il tipo di filettatura da eseguire.

Esempio: Metrico con passo 5 mm. =METRICO-4-G-M

METRICO= Scatola gruppo METRICO

4= Numero del selettore sulla Scatola Norton


G= Comando cambio avanzamento situato sulla testa

M= Posizione delle tre leve di comando (A,B e C)

sulla Scatola Norton

IMPORTANTE: Il movimento del carro verso il mandrino o la contropunta é ottenuto col comando di direzione dell'avanzamento situato sulla testa. Posizionare come richiesto.

INTERVALLO DI 0,5-0,75-1-1,125-1,5 FILETTATURA IN MM. 2-2,25-3-4,5-6 SIMBOLI SUL QUADA. 1-2-3-4-5-6-7-8 1 - 51-3-5-7 DIAGRAHHA




I					Υ														
M	ETRI	CO 7	, mn	<u>n</u> . ∧	WH	ITWC	ORTH	1, th	~~~	MC	DDU	20		<u>mm.</u> π	D.	PIT	СН	h"n	
9	10 E 3	1	M		9	ROW	\	V		9	OGT	M	DD.	59B.	9		D.	Р.	
	D	E	F	G	0	D	E	F	G	0	D	E	F	G	0	D	E	F	G
1	0.5	1	2	4	11	60	30	15	71/2	1	0.25	0.5	1	2	11	120	60	30	15
2	0.562		2.25	4.5	10	56	28	14	7	2	0.281	0.562	1.125	2.25	10	112	56	28	14
3	0.593	1.187	2.375	4.75	9	54	27	131/2	$6^{3}/4$	3	0.296	0.593	1.187	2.375	. 9	108	54	27	131/2
4	0.625	+	2.5	5	8	52	26	13	61/2	4	0.312	0.625	1.25	2.5	8	104	52	26	13
5	0.685	-	2.75	5.5	7	48	24	12	6	5	-	0.685		2.75	7	96	48	24	12
6	0.718	-	2.875	5.75	6	46	23	111/2	53/4	6		0.718	1.437	2.875	6	92	46	23	111/2
7	0.75	1.5	3	6	5	44	22	11	$5^{1/2}$	7	0.375	0.75	1.5	3	5	88	44	22	11
8	0.812	+	3.25	6.5	4	40	20	10	5	8	-	0.812	1.625	3.25	4	80	40	20	10
9	0.843		3.375	6.75	3	38	19	91/2	43/4	9		0.843		3.375	3	76	38	19	91/2
10	0.875	-	3.5	7	2	36	18	9	41/2			0.875	1.75	3.5	2	72	36	18	9
11	0.937	1.875	3.75	7.5	1	32	16	8	4	11	0.468	0.937	1.875	3.75	1	64	32	16	8

\sim	√ □ ₽	[mm/C)] 🖣=	2
3		١	Λ	
0	D	E	F	G
1	0.05	0.1	0.2	0.4
2	0.056	0.113	0.226	0.452
3	0.059	0.119	0.238	0.476
4	0.062	0.125	0.25	0.5
- 5	0.069	0.138	0.276	0.552
6	0.072	0.144	0.288	0.576
7	0.075	0.15	0.3	0.6
8	0.081	0.163	0.326	0.652
9	0.085	0.17	0.34	0.68
10	880.0	0.176	0.352	0.704
11	0.094	0.188	0.376	0.752

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLA FLANGIA PORTAMANDRINO

DIN 55022

- Inserire tutti i perni (B) dentro la flangia sul retro del mandrino.
- Montare dadi e rondelle sui perni (B)
- Ruotare il disco a baionetta (A) in senso orario fino a fondo cava. A questo punto i fori (C) del disco a baionetta devono coincidere con i fori sul mozzo dell'albero
- Ruotare nuovamente il disco a baionetta (A) in senso antiorario fino a fondo cava



BLOCCAGGIO CAM-LOCK

Inserire tutti i perni nella flangia posteriore del mandrino autocentrante fino a che la linea di riferimento (F) sia a filo della flangia medesima(Fig.2) e le cave semicircolari siano allineate con i fori del mandrino principale.

Montare le viti di fermo (E) entro ciascun perno (D) e bloccarle. Assicurarsi che le due facce a contatto (flangia e albero) siano ben pulite e prive di impurità.

- ORA LA FLANGIA PUO' ESSERE MONTATA -

Prima dell'accoppiamento fra la flangia del mandrino autocentrante e la flangia del mandrino principale controllare che la linea di riferimento degli eccentrici coincida con la linea di riferimento fissa sul mandrino.

In questi alloggiamenti vi sono due riferimenti (V), uno a 90° e un altro a 180° dalla linea di riferimento (1).

L'area fra 0° e 90° é per il montaggio, l'area fra 90° e 180° é per il bloccaggio e serve come margine di sicurezza.


Sistemare il mandrino autocentrante in posizione e stringere gli eccentrici girando in senso orario con l'apposita chiave.


Se la linea di riferimento sull'eccentrico non é nell'area fra 90° e 180°, la flangia deve essere tolta ed il perno in questione va regolato nuovamente.

REGOLAZIONE DEI PERNI DI BLOCCAGGIO

- Allentare e togliere le viti di sicurezza (E)
- Ruotare il perno (D) per un giro completo in senso orario o in senso antiorario come richiesto
- Montare nuovamente le viti di sicurezza (E) nella loro sede e bloccarle.

NON MONTARE ALCUNA FLANGIA DI UN'ALTRA MACCHINA PRIMA DI AVER VERIFICATO IL CORRETTO ALLINEAMENTO DI CIASCUN PERNO CON IL RELATIVO ECCENTRICO.





20022 CASTANO PRIMO (MI) ITALIA Strada Provinciale, 34 © 0331/880.603 - 881.158 Fax 0331/883.322 - Telex 352594 MOMAC I

Sezione 4

MANUTENZIONE

SF 200 SF 230

REGOLAZIONE TENSIONE CINGHIE MOTORE

La tensione delle cinghie viene regolata in fabbrica al collaudo della macchina.

-0.

Dopo qualche ora d'uso della macchina occorre ripristinare la corretta tensione delle cinghie a causa del loro normale allungamento di assestamento iniziale.

Il valore di tensione della cinghia o chinghie é lasciato all'esperienza dell'operatore.

Come riferimento di massima si può considerare corretta la tensione delle cinghie quando avviando il tornio alla amssima velocità non vi é alcun slittamento di queste.

Per regolare la tensione allentare il dado (H) e avvitare il dado (G) fino al raggiungimento della tensione corretta. Si consiglia di non effettuare una tensione esagerata onde non sovraccaricare sia i cuscinetti del motore, come quelli dell'albero mandrino. A regolazione effettuata bloccare nuovamente il dado (H).

REGOLAZIONE FRIZIONE BARRA DI TORNITURA

Il carico della frizione viene regolato in fabbrica al collaudo della macchina. Come parametro di riferimento si può dire che la macchina deve sopportare una passata di 1 mm. per ogni cavallo di potenza del motore.

Se a causa dell'usura dell'anello di attrito (A) la macchina non sopporta tale avanzamento allora occorre togliere le tre viti di sicurezza e ruotare in senso orario il disco di trasciper 120° o multipli.

Se invece al contrario la macchina sopporta un avanzamento maggiore sarebbe opportuno ridurre il carico sull'anello di attrito ruotando il disco (B) in senso antiorario per 120° o multipli. A regolazione effettuata montare e bloccare nuovamente le tre viti di sicurezza.


REGOLAZIONE ALLINEAMENTO TESTA


L'eventuale disassamento o perdita di parallelismo tra la testa e le guide del bancale, si corregge per mezzo della vite(J). Per eseguire questa regolazione occorre prima allentare le quattro viti di bloccaggio della testa sul bancale, quindi girare la vite (J) in senso orario o antiorario secondo la necessità.

IMPORTANTE


Prima di procedere alla regolazione della testa, a causa di eventuale conicità nella tornitura, ASSICURARSI CHE IL LIVEL-LAMENTO SIA CORRETTO, come indicato a pag.12.

REGOLAZIONE TENSIONE CINGHIA MOTORE MOTOR BELT ADJUSTMENT REGLAGE DE LA TENSION DE LA COURROIE DU MOTEUR EINSTELLUNG DES ZAÁNRIEMENS, HAUPTANTRIEB






REGOLAZIONE FRIZIONE BARRA AVANZAMENTI SUP CLUTCH ADJUSTMENT REGLAGE DE LA BARRE D'EMBREAYAGE LI DE LA BARRE A CHARRIOTER EINSTELLUNG DER RUTSCHKUPPLUNG



CORREZIONE ALLINEAMENTO TESTA HEADSTOCK OFF-CENTER ADJUSTEMENT CORRECTION DESALIGNEMENT POUPEE SPINDELSTOCK-JUSTIERUNG



(G1,G2)
TORNILLO DESPLAZAMIENTO LATERAL
TAPER ADJUSTEMENT SCREW
VIS DE DEPLACEMENT LATERAL
SCHRAUBE ZUM VERSTELLEN DES RETTSTOCKES
VITE SPOSTAMMENTO laterale

(H)

MARCAS DE ALINEACION

ALIGNMENT MARKS

REPERE D'ALIGNEMENT DE LA CONTRE-POINTE

MARKIERUNG ZUN AUSRICHTEN

riga di allineamento

(J)
FRENO DEL CONTRAPUNTO
ADJUST CLAMPING LEVER POSITION
BLOCAGE DE LA CONTRE-POINTE
VERSTELLUNG DER KLEMMSCHRAUBEN
fermo della contropunta